



all sports design

international boardsportstyling

Montageanleitung

CARSTICKER®
pimp up your camper

für Auto Aufkleber:

Die Aufkleber werden inkl. einer Montagefolie (Gegenfolie) geliefert. Für die Montage sollten folgende Werkzeuge vorhanden sein: Eine Schere, eine Gummirakel (Art Gummispachtel), ein Skalpell oder Teppichmesser.

Bevor der Aufkleber mit der Transferfolie von der Schutzfolie abgezogen wird, ist zuvor die optimale Position festzulegen.

Wenn die richtige Position gefunden wurde, wird die weisse Grundfolie langsam entfernt, sodass alle ausgeschnitten Teile sich auf der transparenten Gegenfolie befinden.

Die Folie wird von der kürzeren Seite aufgelegt und langsam auf die komplette Lackfläche abgesenkt. Dabei ist zu beachten, dass mit der Gummirakel sich eventuell bildende Lufteinschlüsse nach Außen hin herausgezogen werden.

Danach vorsichtig die Transparentfolie entfernen, sodass alle ausgeschnittene Teile auf der Lackfläche kleben bleiben.

Zur Demontage der Aufkleberfolien reicht ein Fön mit dem man die Aufkleber erwärmt und dann kinderleicht und rückstandsfrei wieder ablösen kann.



"freak on" is a registered trade mark

Freaks of Fashion • Markus Lehmann • Geibelstrasse 47 • 22303 Hamburg
T 49 (0)40 279 72 11 • F 49 (0)40 278 08 601 • M 0177 600 29 75
www.freaksoffashion.com • info@freaksoffshion.com